

Примечание: эта инструкция для CyberKeys со сменной батареей.

Шаг 1

С помощью шариковой ручки нажмите на верхний лепесток одной из защелок, удерживающих на месте колпачок отсека батареи.



Шаг 2

Поднимите колпачок отсека батареи вверх, затем в направлении защелки с противоположной стороны.



Шаг 3

После замены батареи, накиньте одну сторону колпачка отсека батареи на защелку, затем зафиксируйте противоположный край на месте с помощью другой защелки.



Juicemaster Company - официальный партнер Videx, Inc. (США)
115230, Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286.
многоканальный тел. (495) 225-22-30 www.cyberlock.ru