

Звуковой сигнал	Описание	Используется в:	
Сигнал тревоги (8 секунд сирены)	Доступ запрещен – указывает на то, что ключ не имеет прав на открытие или программирование данного замка. Читайте данные из ключа и проверьте контрольные записи, чтобы точно определить причину.	Ключи CyberKey, Программаторы, ключи Grand Master	Воспроизвести 
Один гудок каждые 8 секунд	Батарея разрядилась ниже порога низкого заряда.	Ключи CyberKey, Программаторы, ключи Grand Master	Воспроизвести 
Один гудок каждую минуту, пока ключ не будет извлечен из замка	Ключ оставался в замке CyberLock® дольше 1 минуты. Ключ будет сигнализировать, пока не будет извлечен из замка.	Ключи CyberKey, Программаторы, ключи Grand Master	Воспроизвести 
Один гудок после задержки, а затем один гудок каждую секунду в течение приблизительно пяти минут, или пока ключ CyberKey не прикоснется к замку (используется в ключах CyberKey, изготовленных после июля 2005 г.)	Ключ выполнил установленную в настройках замка CyberLock задержку. Сигнал для пятисекундной задержки.	Ключи CyberKey	Воспроизвести 
Двойной гудок для первого ключа CyberKey и один гудок для каждого последующего.	Замок CyberLock запрограммирован на многоключевой доступ (2,3 или 4 ключа).	Ключи CyberKey	Воспроизвести 
Один гудок каждую секунду, продолжающийся по истечению пяти минут.	Истек срок действия ключа CyberKey.	Ключи CyberKey	Воспроизвести 
Быстрое жужжание.	Программатор замка CyberLock успешно считал серийный номер нового или сброшенного замка CyberLock	Программаторы	Воспроизвести 
Жужжание без гудков	Замок CyberLock не запрограммирован	Ключи CyberKey, настроенные для программирования замков, программаторы, ключи Grand Master	Воспроизвести 
Жужжание и 3 гудка	Новая конфигурация была передана в программируемый замок CyberLock	Программаторы	Воспроизвести 
Длительное жужжание без гудков	Успешно считаны контрольные записи из замка CyberLock, сбрасываемого с помощью программатора CyberLock. -ИЛИ- Успешно считаны контрольные записи из замка CyberLock с помощью Пользовательского ключа или ключа Grand Master с правами на открытие замка CyberLock.	Ключи CyberKey, настроенные для считывания замков, программаторы, ключи Grand Master	Воспроизвести 
Длительное жужжание и 3 гудка	Успешно считаны контрольные записи из программируемого замка CyberLock,	Программаторы	Воспроизвести 
Один гудок	Успешный сброс замка (используется в ключах CyberKey, изготовленных после 6 декабря 2004 г.)	Ключи CyberKey, настроенные как ключи для сброса	Воспроизвести 

Звуки инфракрасной связи

Звуковой сигнал	Описание	
Ритмичный сигнал	Ожидание связи.	Воспроизвести 
Высокочастотное жужжание	Отправка или получение данных.	Воспроизвести 
Двойной гудок	Прият файл.	Воспроизвести 
Полный цикл инфракрасной связи	Все три сигнала в единой последовательности.	Воспроизвести 

