



Замки CyberLock

Со временем грязь или осадок может скапливаться на лицевой поверхности замка CyberLock. Если инородные материалы покрывают место контакта ключа CyberKey с замком, это может привести к неустойчивой работе. Недостаточный контакт между ключом и замком имеет место, если при контакте авторизованного ключа (с заряженной батареей) с замком не включается индикатор на ключе.

Замки CyberLock выпускаемые с начала 2005 г. оснащены контактной зоной из нержавеющей стали. Их можно отличить по серебристому цвету и 2 контактам. Чтобы узнать инструкции по очистке замков CyberLock других конструкций, свяжитесь, пожалуйста, со службой технической поддержки компании.

Руководство по очистке:

Очистить горловину и контактные точки частыми круговыми движениями с помощью щетки Videx из нержавеющей стали (артикул: BRUSH). Выполнять в течение нескольких секунд. Очищенная лицевая поверхность и контакты замка CyberLock должны быть яркими и блестящими.

Внимание: Никогда не очищайте контакты острыми предметами, так как это может привести к повреждению. Для очистки замка CyberLock, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аэрозоли и смазочные материалы!



Очистка лицевой поверхности замка с помощью щетки



Чистая лицевая поверхность замка

Ключи CyberKey

Осмотрите внутреннюю часть наконечника на предмет инородных материалов, таких как пыль или грязь. В случае наличия, извлеките материал с помощью зубочистки или другого достаточно малого предмета. Металлический кожух наконечника ключа можно снять для упрощения доступа к контактным штырькам. Очистите контактные штырьки с помощью щетки из нержавеющей стали (артикул в каталоге Videx - BRUSH). Если наконечник снимался, убедитесь, что установлен изолятор и затянут винт. НЕ перетяните винт.

Внимание: Не используйте моющие средства или другие жидкости для очистки ключа CyberKey.

Если выполнение данной процедуры не оказывает удовлетворительного результата, свяжитесь, пожалуйста, со службой технической поддержки компании Videx.



Очистка штырьков с помощью щетки



Чистые штырьки

