

1. Поместите настенное крепление блока регистрации из поропласта на открытую лицевую поверхность электромонтажной коробки, совместите отверстия для винтов. Затем расположите монтажную панель на креплении и привинтите двумя длинными винтами части блока регистрации к основанию. Резьбовые вставки монтажной панели должны быть обращены наружу.



2. Проденьте кабель Ethernet через одно из входных отверстий и подключите с тыльной стороны к блоку регистрации.

Примечание: Верхние монтажные винты расположены дальше друг от друга, чем нижние.

3. Используя защищенные винты, затяните блок регистрации на электромонтажной коробке с помощью поставляемой в комплекте насадки для отвертки.

При наружной установке важно герметизировать входные отверстия.

