

- 1 Проведите обучающий семинар для пользователей контрольных точек CyberPoint. Дайте им возможность вставить ключ в контрольную точку CyberPoint.
- 2 Вставляйте ключ в замок прямо, не под углом.
- 3 Не изгибайте и не поворачивайте ключ, пока он в контрольной точке CyberPoint.
- 4 Подождите, пока ключ подаст три гудка или включится зеленый световой индикатор одновременно с быстро мигающим красным индикатором. Это означает, что завершена передача данных между контрольной точкой CyberPoint и ключом.
- 5 Для обеспечения надлежащего электрического контакта, иногда необходимо очищать загрязнение с наконечника ключа и лицевой поверхности контрольной точки CyberPoint. Компания Videx выпускает щетки со щетиной из нержавеющей стали, которые отлично для этого подходят; чтобы узнать подробности, свяжитесь с компанией Videx.



Juicemaster Company - официальный партнер Videx, Inc. (США)  
115230, Москва, Варшавское шоссе 42, офис 6286.  
многоканальный тел. (495) 225-22-30  
[www.cyberlock.ru](http://www.cyberlock.ru)